




ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


Смеситель ABBER Aurelius AF8K121 для раковины скрытого монтажа

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон




Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Смеситель ABBER Aurelius AF8K121 для раковины скрытого монтажа



Чертеж



Технические характеристики

Температурный режим:

мин. 1°C – макс. 75°C

Рабочее давление:

мин. 150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:


AF8K121
AF8K121B
AF8K121BN
AF8K121AB

Размеры являются номинальными.

Комплектующие



Без свинца



Детали

- 1. 1 шт. — скрытая монтажная часть
- 2. 2 шт. — накладка
- 3. 2 шт. — декоративные колпаки
- 4. 2 шт. — O-образное кольцо
- 5. 4 шт. — винт
- 6. 2 шт. — рукоятка
- 7. 1 шт. — адаптер

- 8.1 шт. — декоративный колпак
- 9.1 шт. — излив
- 10.1 шт. — шаблон для подрезки
- 11.1 шт. — шаблон для подрезки
- 12.1 шт. — шестигранный ключ


Инструкция по установке

Только для корпуса

- Перед установкой внимательно проверьте все компоненты. Не приступайте к монтажу, если какая-либо деталь повреждена или отсутствует.
- Убедитесь, что в полости стены предусмотрена достаточная конструктивная опора (горизонтальная закладная / перемычка) для надежного крепления.
- Перед установкой монтажной части трубопровод необходимо тщательно промыть.
- Перед закрытием стены всегда выполняйте опрессовку, чтобы убедиться в отсутствии протечек во всех соединениях.


1. Закрепите монтажную часть

Закрепите скрытую монтажную часть внутри стены на горизонтальной закладной. **Примечание:** глубина установки должна соответствовать параметрам, указанным в инструкции по монтажу соответствующей настенной верхней части.




2. Подключите подвод воды

Подсоедините трубы подачи горячей и холодной воды к соответствующим резьбовым портам G1/2" BSP на монтажной части.




3. Проведите опрессовку

Проведите проверку под давлением, открыв подачу воды и проверив все соединения на наличие протечек. Для будущего обслуживания убедитесь, что шпиндели можно демонтировать, а места прохода через стену остаются доступными.




2




Установите монтажную часть (не входит в комплект) заранее.

3




— Установите быстrootкрывающийся клапан в корпус монтажной части и плотно вкрутите его.
— Наденьте шайбу на конец клапана и зафиксируйте стопорной гайкой. Убедитесь, что все детали плотно установлены.
— Проверьте на наличие протечек.

4




— Плотно накрутите накладку и шаблон для подрезки на стопорную гайку, обеспечив надежную посадку.

5




— Срезьте лишнюю резьбу заподлицо по шаблону для подрезки.
— Зачистите место среза.
— Проверьте на наличие протечек.

6




— Снимите шаблон для подрезки.
— Установите декоративный колпак.
— Поместите шайбу внутрь рукоятки, установите рукоятку на корпус крана и зафиксируйте стопорным винтом.

7



— Закрепите адаптер на водяном выходе, используя Фум ленту. Примечание: длина водяного выхода — не более 19 мм.
— Установите декоративный колпак на адаптер.
— Вставьте излив в декоративный колпак и зафиксируйте его стопорным винтом.
— Проверьте на наличие протечек.

8



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя) - 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку - 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул_____

Наименование
товара_____

Дата продажи

Продавец

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:

Кухонные мойки

Кухонные мойки: 5 лет

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 1 год

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



vk.com-abber.russia