


The Abber logo consists of the word "abber" in a white, lowercase, sans-serif font. The letter "o" is stylized with a small white water drop shape inside it. The logo is centered within a dark gray square.

ИНСТРУКЦИЯ


ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Душевая система ABBER Wasser Kreis AF8150 скрытого
монтажа с изливом, термостат


№	Наименование	шт
1	Декоративная накладка для душевой штанги	1
2	Штанга душевая	1
3	Лейка ручного душа	1
4	Лейка верхнего душа	1
5	Корпус смесителя	1
6	Декоративная накладка для держателя ручного душа	1
7	Соединительный клапан подачи воды	1
8	Держатель ручного душа	1
9	Шланг для душа	1
10	Адаптер	2
11	Термостатический картридж	1
12	Дивертор	1
13	Крышка картриджа	2
14	Декоративная накладка D64*D43*4мм SS604	2
15	Уплотнительное кольцо	2
16	Ручка термостата	1
17	Ручка переключения	1
18	Монтажный комплект	1
19	Декоративная панель	1
20	Декоративная накладка для излива	1
21	Излив	1
22	Ключ аэратора	1




AF8150




1 Просверлите монтажное отверстие согласно указанным на фото размерам




3 Используя давление в 10 бар, включите подачу воды, чтобы убедиться в отсутствии протечек.




2 Подключите к смесителю трубы подачи воды. Перед установкой промойте трубы, чтобы убедиться в отсутствии загрязнений внутри. После этого перекройте подачу воды.




4 Снимите защитную крышку и открутите болты.





5 Извлеките заглушку




Извлечь




ДОСТУП ДЛЯ ВОДЫ



6 Установите заглушку




7




Перекройте воду в двух отмеченных трубах, включите подачу горячей воды и, используя давление в 10 бар, убедитесь в отсутствии протечек


8




10





9



11





Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а так же лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя)- 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводка- 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Адрес стационарного сервисного центра ABBER

000 Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я

108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 9, офис 502-А, 5-ый этаж

Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92