



Запасные части


Подвесной унитаз



Крышка от унитаза




Крепежные болты

Инструменты(не поставляются)

Отвертка Рулетка



Разводной ключ



Уровень



Внимание!

- Убедитесь перед установкой, что кран подачи воды закрыт
- Убедитесь, что трубы на вход и выход подключены к канализации.


Уход

Используйте мягкую ткань для вытираания. Не пользуйтесь абразивными средствами и жесткой тканью. Рекомендуется регулярно чистить мылом, без применения сильнодействующих чистящих средств. В случае попадания кислот, на поверхность, необходимо срочно удалить их мягкой тканью.


Для установки крышки унитаза, следуйте инструкции находящейся в упаковке

**1 Установите крышку унитаза****2 Установите Унитаз**


2-1



2-2



2-3

**3 КОНЕц**