















- Ⓟ Instrukcja montażu
- Ⓒ Assembly instruction
- Ⓓ Montageanleitung
- Ⓛ Montavimo instrukcija
- Ⓡ Инструкция по монтажу
- Ⓤ Інструкція монтажу
















S30152/S30162/S30172



Nr No. Nr №	Mark Bezeichnung Oznaczenie Обозначение	Number of items SZTUK Шт
1		2
2		2
3	 L  R	2
4		2
5	 ST4×30	14+4
6		2
7	 ST4×10	6+2
8		12+4
9	 Ø8	6+2
10		2
11		4
12		2


2





Nr No. Nr №	Mark Bezeichnung Oznaczenie Обозначение	Number of items SZTUK Шт
13		4
14	 L	2
15		4
16		2
17	 L1 L1<L2	2
18	 L2 L1<L2	2
19		2
20		4
21		4+2
22	 R	2
23	 ST4×8	4+2
24		1

3








④




⑤






⑥







⑦






8




9






12



13

18



24h

